

Standard-Beschlag (SF I)

Beim Aushebeln von Beschlagteilen ⇒ Holz- oder Kunststoffplatten unter die Hebelwerkzeuge legen. Dadurch vermeiden Sie Beschädigungen an Profilen und Dichtungen.

Material zur Instandhaltung:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Größe H2"
- Schlitz-Schraubendreher 7 mm
- Kugelkopf-Schraubendreher SW 4 (290 331)
- Demontagewerkzeug für Scherenbandstift (293 852)
- Schmiermittelspray, säurefrei (298 124)
- Unterlagen aus Holz oder Kunststoff
- Inbusschlüssel (abgewinkelt) SW 4

