

Reparaturanleitung für Riegelstangenbeschlag

Die Scheren der RS-Beschläge sind nicht beschaffbar.

Es wird ein Reparaturset bestehend aus:
 einer 220er bzw. 400er Schere, Eckumlenkung und Riegelstange
 aus dem VarioTec-Beschlag ersetzt.

Reparaturset mit 220er Schere einsetzbar ab Ffb > 430 bis 700

Ersatz für Scherenlenker 251887, 251888 RS-Beschlag

Artikel Nr.		254963 re	254965 li
Bestehend aus:			
Teil Nr.	Bennennung	Art.Nr.	
1.1	Scherenarm 220 ws	20/9 rs	20/9 ls
2.1	Schere/Eckumlenkung 220	1 Stück aus 254955	
3.1	Eckumlenkung, Standard	1 Stück aus 253937	
3.2	Eckumlenkung, kurz	1 Stück aus 253938	
4	Riegelstange	2 x 2,5 m aus 244107	
5	Riegelstück	2 Stück aus 253252	
6	Schließrolle	251899	
7	U-Scheibe 6 mm	1 Stück	
8	Kappe f. Scherenwinkel, br	1 Stück	
9	Abdeckclips	2 Stück aus 254074	
10	Abdeckclips	1 Stück aus 254075	
11	Montageanleitung	6 Blatt	

Reparaturset mit 400er Schere einsetzbar ab Ffb > 701 bis 1560


Ersatz für Scherenlenker 251887, 251888, 251889, 251890 RS-Beschlag

Jörg Berkau 
 Lütjenburger Str. 7
 23714 Malente
 Tel: 04523 - 9 84 02 90
info@metallbau-berkau.de

Artikel Nr.		254964 re	254966 li
Bestehend aus:			
Teil Nr.	Bennennung	Art.Nr.	
1.2	Scherenarm 400 ws	20/9 rs	20/9 ls
2.2	Schere/Eckumlenkung 400	1 Stück aus 254953	
3.1	Eckumlenkung, Standard	1 Stück aus 253937	
4	Riegelstange	2 x 2,5 m aus 244107	
5	Riegelstück	2 Stück aus 253252	
6	Riegelstück, verstellbar	251843	
7	Schließrolle	251899	
8	U-Scheibe 6 mm	1 Stück	
9	Kappe f. Scherenwinkel br	1 Stück	
10	Abdeckclips	2 Stück aus 254074	
11	Montageanleitung	6 Blatt	

Jörg Berkau 
Lütjenburger Str. 7
23714 Malente
Tel: 04523 - 9 84 02 90
info@metallbau-berkau.de

Ausbau des Grundbeschlages




Jörg Berkau 
Lütjenburger Str. 7
23714 Malente
Tel: 04523 - 9 84 02 90
info@metallbau-berkau.de


Jörg Berkau
Lütjenburger Str. 7
23714 Malente
Tel: 04523 - 9 84 02 90
info@metallbau-berkau.de

Montage des Reparaturset


Achtung,
beim System AS
7 mm unter das Riegelstück (5)
in den BLR-Falz unfertigen!




Ausgetauscht werden folgende Bauteile des vorhandenen RS-Beschlag





Kammergetriebe mit Steckgriff und Schließzapfen werden wieder eingesetzt!





Schere / Eckumlenkung (2.1/2.2) in die Beschlagsnut einsetzen und verschrauben.



Eckumlenkung, kurz (3.2) bis Ffb 500, einsetzen!





Riegelstange (4) bei Eckumlenkung, kurz, an den "Clipsfüßen" auf 70 mm Länge um 1 mm kürzen (abfeilen).



Die Riegelstange in die Beschlagsnut einclipsen.


In geöffneter Position ist die Schließrolle (6) 4 mm über dem Riegelstück (5) zusetzen.





Jörg Berkau 
Lütjenburger Str. 7
23714 Malente
Tel: 04523 - 9 84 02 90
info@metallbau-berkau.de

Unterlegscheibe (7) oben zwischen Scherenwinkel und Scherenlager bei der Flügelmontage einlegen.

Jörg Berkau 
Lütjenburger Str. 7
23714 Malente
Tel: 04523 - 9 84 02 90
info@metallbau-berkau.de