


# Beschlag 2000 -Basic- mit Steckgriff

(1999)

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1. 1	253 136 00	Kammergetr. m. FBS
2. 1	253 494 00	Eckumlenkung oben
2. 2	253 557 00	Eckumlenkung unten
3. 1	nicht lieferbar	Schere*
3. 2	254 746 00	Scherenlager kpl. WS
	254 747 00	Scherenlager kpl. SW
4.	254 736 00	Ecklager LS WS
	254 737 00	Ecklager RS WS
	254 738 00	Ecklager LS SW
	254 739 00	Ecklager RS SW
5. 1	251 899 00	Schließrolle RSO
1	251 843 00	Riegelstück verstellbar
6. 2	253 251 00	RC-Riegelstück M+A
3	253 521 00	Kipp-Auflauftisch LS
	253 522 00	Kipp-Auflauftisch RS
7.	204 673 00	Riegelstange 6 m
	980 504 13	Riegelstange 2x 1 m
1	234 235 00	Steckgriff WS
	234 236 00	Steckgriff BR
1	234 482 00	Steckgriff SW
	980 502 41	Steckgriff CW
8.	254 725 00	Steckgriff abschl. WS
	254 904 00	Steckgriff abschl. BR
2	214 903 00	Griffrosette WS
	214 904 00	Griffrosette BR
	nicht lieferbar	Griffrosette SW
	980 502 44	Griffrosette CW
1	980 504 40	Zweitschere M+A kurz
	254 914 00	Zweitschere M+A lang
9. 2	980 502 00	Zweitschere AS lang
3	980 504 01	Schnäpper M+A
4	980 504 26	Stulp-Schnäpper M+A
	251 363 00	KS-Auflauftisch (20 Stk)

\* siehe Explosionszeichnung:  
"Beschlag 2000 Reparaturset Schere"



## Kurzzeichen:

LS	= DIN Links
RS	= DIN Rechts
WS	= Farbe Weiß
BR	= Farbe Braun
SW	= Farbe Schwarz
CW	= Farbe Cremeweiß
m. FBS	= mit Fehlbediensperre
kpl.	= komplett
abschl.	= abschließbar
RSO	= Riegelstange oben
M+A	= Mitteldichtungssystem
AS	= Anschlagdichtungssystem
RC	= Resistance Class / Widerstandsklasse
Ffh	= Flügelfalzhöhe
R.-set	= Reparaturset

Achtung:  
Schnäpper nur noch  
ohne Zapfen lieferbar

## Achtung:

Das abgebildete Beschlagschema  
entspricht nicht zwingend dem  
eingebauten Beschlag.  
Art der Schließteile und deren Anzahl  
kann je nach Elementgröße variieren.


# Beschlag 2000 "Reparaturset" Schere mit Steckgriff

(1999)

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1. 1	253 136 00	Kammergetr. m. FBS
2. 2	253 557 00	Eckumlenkung unten
	254 963 00 + 980 500 10	R.-set 220 Schere RS Scherenarm 220 RS *
1	254 965 00 + 980 500 03	R.-set 220 Schere LS Scherenarm 220 LS *
3.	254 964 00 + 980 500 12	R.-set 400 Schere RS Scherenarm 400 RS *
	254 966 00 + 980 500 11	R.-set 400 Schere LS Scherenarm 400 LS *
2	254 746 00 254 747 00	Scherenlager kpl. WS Scherenlager kpl. SW
4.	254 736 00 254 737 00 254 738 00 254 739 00	Ecklager LS WS Ecklager RS WS Ecklager LS SW Ecklager RS SW
5. 1	251 899 00	Schließrolle RSO
1	251 843 00	Riegelstück verstellbar
6. 3	253 521 00 253 522 00	Kipp-Auflauftisch LS Kipp-Auflauftisch RS
7.	204 673 00 980 504 13	Riegelstange 6 m Riegelstange 2x 1 m
1	234 235 00 234 236 00 234 482 00 980 502 41	Steckgriff WS Steckgriff BR Steckgriff SW Steckgriff CW
8.	254 725 00 254 904 00	Steckgriff abschl. WS Steckgriff abschl. BR
2	214 903 00 214 904 00	Griffrosette WS Griffrosette BR
nicht lieferbar	980 502 44	Griffrosette SW
1	980 504 40 254 914 00 980 502 00	Zweitschere M+A kurz Zweitschere M+A lang Zweitschere AS lang
9. 2	980 504 01	Schnäpper M+A
3	980 504 26	Stulp-Schnäpper M+A
4	251 363 00	KS-Auflauftisch (20 Stk)

\* hervorgehobene Bauteile sind Bestandteile des Reparatursets

R.-set 220 Schere Ffb ab 430 mm bis 700 mm  
R.-set 400 Schere Ffb > 701 mm bis 1560 mm



## Kurzzeichen:

LS	= DIN Links
RS	= DIN Rechts
WS	= Farbe Weiß
BR	= Farbe Braun
SW	= Farbe Schwarz
CW	= Farbe Cremeweiß
EUL	= Eckumlenkung
m. FBS	= mit Fehlbediensperre
kpl.	= komplett
abschl.	= abschließbar
R.-set	= Reparaturset
RSO	= Riegelstange oben
M+A	= Mitteldichtungssystem
AS	= Anschlagdichtungssystem
Ffh	= Flügelfalzhöhe
Ffb	= Flügelfalzbreite


# Beschlag 2000 -RC-

## mit Steckgriff Druckknopf

(1999)

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1. 1	253 136 00	Kammergetr. m. FBS
2. 1	253 494 00	Eckumlenkung oben
2. 2	253 557 00	Eckumlenkung unten
3. 1	nicht lieferbar	Schere*
3. 2	254 746 00	Scherenlager kpl. WS
	254 747 00	Scherenlager kpl. SW
4.	254 736 00	Ecklager LS WS
	254 737 00	Ecklager RS WS
	254 738 00	Ecklager LS SW
	254 739 00	Ecklager RS SW
5. 1	251 899 00	Schließrolle RSO
5. 2	253 543 00	RC-Schließzapfen
1	251 843 00	Riegelstück verstellbar
6. 2	980 504 30	RC-Riegelstück
6. 3	253 521 00	Kipp-Auflauftisch LS
	253 522 00	Kipp-Auflauftisch RS
7.	204 673 00	Riegelstange 6 m
	980 504 13	Riegelstange 2x 1 m
8. 1	234 366 00	Steckgriff Druck. WS
8. 2	nicht lieferbar	Griffrosette Druck. WS
	980 504 40	Zweitschere M+A kurz
1	254 914 00	Zweitschere M+A lang
9. 1	980 502 00	Zweitschere AS lang
9. 2	980 504 01	Schnäpper M+A
9. 3	980 504 26	Stulp-Schnäpper M+A
9. 4	251 363 00	KS-Auflauftisch (20 Stk)

\* siehe Explosionszeichnung:  
"Beschlag 2000 Reparaturset Schere"



### Kurzzeichen:

LS	= DIN Links
RS	= DIN Rechts
WS	= Farbe Weiß
SW	= Farbe Schwarz
EUL	= Eckumlenkung
m. FBS	= mit Fehlbediensperre
kpl.	= komplett
RSO	= Riegelstange oben
M+A	= Mitteldichtungssystem
AS	= Anschlagdichtungssystem
RC	= Resistance Class / Widerstandsklasse
R.-set	= Reparaturset


Achtung:  
Schnäpper nur noch  
ohne Zapfen lieferbar

### Achtung:

Das abgebildete Beschlagschema  
entspricht nicht zwingend dem  
eingebauten Beschlag.  
Art der Schließteile und deren Anzahl  
kann je nach Elementgröße variieren.

# Demontageanleitung

Schüco "Beschlag 2000"



## Hinweis:

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters darf nur durch einen Fachmann erfolgen!

- 
- 1. Flügel aushängen**  
Fenster schließen und Griff in Drehstellung bringen, den Scherenbandstift ziehen. Flügel kippen und aus dem unteren Ecklagerband heben.
  - 2. Steckgriff demontieren**  
Mit einem Innensechskantschraubendreher SW 2,5 durch die Bohrung im Kammergetriebe die Rastung aufheben und den Steckgriff abziehen.  
Achtung! Steckgriff schnellt beim Ausrasten zurück.  
Griffrosette mit Sechskantschraubendreher SW 2,5 abschrauben.
  - 3. Kammergetriebe demontieren**  
Befestigungsschraube am Kammergetriebe lösen. Kammergetriebe aus der Beschlagsnut und den Riegelstangen heraushebeln.
  - 4. Eckumlenkung + Riegelstange "Bandseite unten" demontieren**  
Die sichtbare Befestigungsschraube der Eckumlenkung lösen. Eckumlenkung mit der Riegelstange nach unten herausziehen.
  - 5. Eckumlenkung + Riegelstange "unten" demontieren**  
Die sichtbare Befestigungsschraube der Eckumlenkung lösen. Eckumlenkung mit der unteren Riegelstange zur Griffseite herausziehen.
  - 6. Riegelstange "Griffseite unten" demontieren**  
Untere griffseitige Riegelstange nach unten herausziehen.
  - 7. Eckumlenkung + Riegelstange "Griffseite oben" demontieren**  
Die sichtbare Befestigungsschraube der Eckumlenkung lösen. Eckumlenkung mit der oberen griffseitigen Riegelstange nach oben herausschieben.
  - 8. Obere Beschlagseinheit demontieren**  
Die Befestigungsschrauben der Schere lösen. Schere mit der Riegelstange zur Bandseite aus der Profilierung schieben.

**Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.**

**Achtung:**

Das abgebildete Beschlagschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag.  
Art der Schließteile und deren Anzahl kann je nach Elementgröße variieren.